

# 弾性フィンガ

New

RoHS

## ゴムシートフィンガにより 不定形ワークを把持可能

- ワーク形状にならったフィンガの設計が不要
- 狭ピッチで並んだワークの把持が可能



弾性フィンガ取付アタッチメントはお客様にてご用意ください。




材質 シリコンゴム(青色)

FDA(米国食品医薬品局)規格、  
食品衛生法規格に適合した材料を使用

材質 EPDM(黒色)

### ワーク把持例

生たまご



ペットボトル



飲料缶



ベアリング



コネクタ部品(電気部品)



金属部品



注) カタログ/取扱説明書などで定められた仕様範囲内でご使用ください。ワークおよび設備への適合性はお客様の責任で判断していただくようお願いいたします。

# MH-X7654

SMC

CAT.S20-308A

# 弾性フイソガ

## MH-X7654



### 型式表示方法

MH-AT1A090080E-X7654

### 仕様

|     |            |
|-----|------------|
| ①材質 | EPDM(黒色)   |
| E   | シリコンゴム(青色) |
| S   | シリコンゴム(青色) |

※2片チャックで使用する際は、手配数を2倍でお願いいたします。

| 型式         | MH-AT1A090080E        | MH-AT1A090080S          |
|------------|-----------------------|-------------------------|
| ゴム材質       | エチレンプロピレン<br>ゴム(EPDM) | シリコンゴム(S) <sup>※1</sup> |
| 色          | 黒                     | 青                       |
| 定額材質(取付部)  | ステンレス鋼                | 青                       |
| 外形寸法寸法(mm) | 58×60                 | 34.4                    |
| 質量(g)      | 35.6                  | 34.4                    |

※1 ゴム材のみFDA(米国食品医薬品局)21CFR 177.2600適合品に適合。ゴム材と金属部との接着部はFDA非対応となります。

※2 フイソガ1枚の質量となります。



### 特性/フイソガ最大質量

●サンダルフイソガ最大質量  
フイソガは丸棒、四角棒、球体で測定したサンダルフイソガ最大質量です。  
フイソガ材質、形状等により変化しますので参考値です。

フイソガが弾性フイソガ断面から突出する場合





|             |        |                |          |
|-------------|--------|----------------|----------|
| 直径d×長さL(mm) | φ40×60 | 幅W×長さD×長さL(mm) | 40×40×60 |
| 表面粗さRa(μm)  | 4.3    | 表面粗さRa(μm)     | 1.2      |




フイソガが弾性フイソガ断面より内側にある場合



|            |     |                |          |
|------------|-----|----------------|----------|
| 直径d(mm)    | φ40 | 幅W×長さD×長さL(mm) | 40×40×60 |
| 表面粗さRa(μm) | 0.8 | 表面粗さRa(μm)     | 0.8      |



### 外形寸法図



### 製品個別注意事項

ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましては裏表紙をご確認ください。  
その他の詳細につきましては、当社ホームページの「SMC製品取扱い注意事項」および「取扱説明書」をご確認ください。  
<https://www.smcworld.com>

### 設計上のご注意

### 警告

- ①フイソガが重量物、危険物等の場合は把持力を失ったときの対策(落下防止用ガイド等の設置)を行ってください。
  - ②把持するフイソガの鋭利な突起部分での把持はゴムシート部分が破損する恐れが生じます。必ず実物でご確認のうえ使用してください。
- 弾性フイソガを使用した空気圧送装置では停電や空気圧源のトラブルで回圧力が低下すると把持力が減少しフイソガが落下する恐れが生じます。また、弾性フイソガの摩耗、電線等によって把持力は低下しますので弾性フイソガのメンテナンス、人体や機械装置に損傷を与えないように落下防止などの対策をしてください。

### 注意

ご使用前に実際のフイソガにて評価をお願いします。  
フイソガ材質、形状、質量などフイソガ特性、表面状態などにより、把持・保持可能な質量が変わります。